



MONTANA™ 600-serie snelstartgids

voor de modellen 600, 650, 650t



Aan de slag

WAARSCHUWING


Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, voer dan onderstaande taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd te raken met de basisfuncties.

1. De batterijen plaatsen ([pagina 3](#)).
2. Het toestel inschakelen ([pagina 5](#)).
3. Het toestel registreren ([pagina 5](#)).
4. Satellieten zoeken ([pagina 5](#)).
5. Het kompas kalibreren ([pagina 6](#)).
6. Een waypoint markeren ([pagina 7](#)).
7. Een route maken ([pagina 8](#)).
8. Een spoor vastleggen ([pagina 8](#)).
9. Naar een bestemming navigeren ([pagina 10](#)).

Overzicht van het toestel



①	Camera lens (alleen 650 en 650t)
②	 Aan-uitknop
③	microSD™-kaartuitsparing (onder de batterijklep)
④	Voedingsconnector voor optionele accessoires
⑤	Stereo hoofdtelefoonaansluiting
⑥	Mini-USB-poort (onder de beschermkap)
⑦	D-ring van de batterijklep
⑧	MCX-poort voor de externe GPS-antenne (onder de beschermkap)

Batterijgegevens

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Om persoonlijk letsel en schade aan het toestel als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte te voorkomen, dient u het toestel buiten direct zonlicht te bewaren.


De temperatuurgrenzen van het toestel (-20 °C tot 70 °C, -4°F tot 158°F) kunnen hoger/lager liggen dan de temperatuurgrenzen van sommige batterijen. Sommige alkalinebatterijen kunnen bij hoge temperaturen barsten.

OPMERKING

Alkalinebatterijen verliezen een groot gedeelte van de capaciteit wanneer de temperatuur afneemt. Gebruik daarom lithiumbatterijen wanneer u het toestel bij temperaturen onder nul gebruikt.

U kunt voor dit toestel het meegeleverde lithium-ionbatterijpak of drie AA-batterijen gebruiken.

Het lithium-ionbatterijpak plaatsen

1. Draai de D-ring tegen de klok in en trek de D-ring omhoog om de klep te verwijderen.
2. Neem de meegeleverde lithium-ionbatterij  uit de verpakking.



3. Houd de metalen contacten op de batterij in de richting van de metalen contacten in het batterijcompartiment.
4. Plaats de batterij in het compartiment door eerst de contacten tegen elkaar te plaatsen.
5. Druk de batterij voorzichtig op zijn plaats.
6. Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.

Het lithium-ionbatterijpak opladen

OPMERKING

U voorkomt corrosie door de mini-USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u de Edge oplaadt of aansluit op een computer.

Laad de batterij volledig op voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij duurt 4,5 uur. Het opladen is alleen mogelijk binnen een temperatuurbereik van 0 tot 45°C (32°F tot 113°F).

1. Steek de oplader in een stopcontact.
2. Duw de beschermkap ① van de mini-USB-poort ② omhoog.




3. Sluit het kleine uiteinde van de oplader aan op de mini-USB-poort.
4. Laad het toestel volledig op.

Het lithium-ionbatterijpak verwijderen

WAARSCHUWING

Gebruik geen scherp voorwerp om batterijen te verwijderen. Dit om schade aan de batterij en mogelijk letsel te voorkomen.



1. Verwijder de batterijklep.
2. Trek de batterij omhoog aan de kant die zich het dichtst bij de -knop bevindt.

AA-batterijen plaatsen

In plaats van het lithium-ionbatterijpak kunt u ook alkaline-, NiMH- of lithiumbatterijen gebruiken. Dat is vooral handig wanneer u een spoor volgt en niet in staat bent het lithium-ionbatterijpak op te laden. Gebruik NiMH- of lithiumbatterijen voor het beste resultaat.

1. Draai de D-ring tegen de klok in en trek de D-ring omhoog om de klep te verwijderen.
2. Plaats drie AA-batterijen met de contacten in de juiste richting.



3. Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.
4. Houd  ingedrukt ([pagina 2](#)).
5. Selecteer  > **Stel in** > **Systeem** > **AA-batterijtype**.
6. Selecteer **Alkaline**, **Lithium** of **Oplaadbare NiMH**.


Het toestel in- of uitschakelen

Houd  ingedrukt ([pagina 2](#)).

Het toestel registreren

- Ga naar <http://my.garmin.com>.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Satellietsignalen


Nadat u het toestel hebt ingeschakeld, gaat het op zoek naar satellietsignalen. Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. Als de balken  groen worden, ontvangt het toestel satellietsignalen. De tijd en datum worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

De helderheid van de schermverlichting aanpassen

OPMERKING: de helderheid van de schermverlichting is beperkt als de batterijen bijna leeg zijn.

Langdurig gebruik van de schermverlichting kan de gebruiksduur van de batterijen aanzienlijk bekorten.

1. Druk terwijl het toestel is ingeschakeld op .
2. Gebruik de schuifbalk voor de schermverlichting om de helderheid in te stellen.

Het hoofdmenu



①	Statusbalk
②	De huidige tijd en datum
③	Toepassingpictogrammen
④	De toepassingenopslag met meer toepassingpictogrammen

Het hoofdmenu en de toepassingenopslag aanpassen

- Houd een pictogram in het hoofdmenu of bij de toepassingenopslag ingedrukt en versleep het naar een nieuwe locatie.

- Open de toepassingenopslag en sleep een pictogram naar het hoofdmenu.
- Als u een pictogram naar een andere pagina wilt slepen, versleep het dan naar de pijl naar links of de pijl naar rechts.

Het kompas kalibreren

OPMERKING

Het elektronische kompas buiten kalibreren. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals auto's, gebouwen of elektriciteitskabels.

Kalibreer het kompas nadat u lange afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen.

1. Selecteer **Kompas** >  > **Kalibreer kompas** > **Start**.
2. Volg de instructies op het scherm.

Een profiel selecteren

Een profiel is een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak van het toestel kunt optimaliseren. Voor geocaching kunt u bijvoorbeeld andere instellingen en weergaven gebruiken dan voor navigatie op het water.

1. Selecteer  > **Profiel wijzigen**.
2. Selecteer een profiel.

Waypoints

Waypoints zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat.

Een waypoint maken

U kunt uw huidige locatie als waypoint opslaan.

1. Selecteer **Markeer waypoint**.
2. Selecteer een optie:
 - Als u de waypoint ongewijzigd wilt opslaan, tik dan op **Opslaan**.


- Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan de waypoint, tik dan op **Wijzig**, breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer **Sla op**.

Een punt zoeken

1. Selecteer **Waarheen?** > **Waypoints**.
2. Selecteer een waypoint.

De nauwkeurigheid van een waypoint-locatie verbeteren

Met de functie Waypoint middelen kunt u de nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren door meerdere metingen van de waypointlocatie te verzamelen.

1. Selecteer  > **Waypoint middelen**.
2. Selecteer een waypoint.
3. Ga naar de locatie.
4. Selecteer **Start**.
5. Als de statusbalk Betrouwbaarheid van meting op 100% staat, selecteer dan **Sla op**.



Voor de beste resultaten kunt u maximaal acht metingen voor een waypoint opslaan. Wacht minimaal negentig minuten tussen de metingen.

Waarheen?-menu


U kunt de knop **Waarheen?** gebruiken om een bestemming te zoeken waar u naartoe wilt navigeren. Niet alle **Waarheen?**-categorieën zijn voor alle gebieden en op alle kaarten beschikbaar.

Een locatie op naam zoeken

Afhankelijk van de kaarten die op het toestel zijn geladen, kunt u zoeken naar steden, geografische punten en nuttige punten, zoals restaurants, hotels en garages.



1. Selecteer **Waarheen?**.
2. Selecteer een categorie.
3. Kies .
4. Typ de gehele naam of een deel van de naam.
5. Kies .

Een locatie in de buurt van een andere locatie zoeken

1. Selecteer **Waarheen?** >  > **Zoek nabij**.
2. Selecteer een optie.
3. Selecteer, indien nodig, een locatie.

Een route maken

Een route bestaat uit een serie waypoints die u naar uw bestemming leidt.

1. Selecteer  > **Routeplanner** > **Route maken** > **Selecteer eerste punt**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer het eerste punt in de route.
4. Selecteer **Gebruik** > **Selecteer volgend punt**.
5. Herhaal de stappen 2–4 tot de route is voltooid.
6. Selecteer  om de route op te slaan.

Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het tracklog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

Tracklogs vastleggen


1. Selecteer  > **Stel in** > **Tracks** > **Tracklog**.

2. Selecteer **Opnemen, Niet weergeven of Opnemen, Bekijk kaart**.

Als u **Opnemen, Bekijk kaart** selecteert, geeft een lijn op de kaart uw spoor weer.

3. Selecteer **Opnamemethode**.
4. Selecteer een optie:
 - Selecteer **Auto** als u de sporen automatisch en optimaal wilt laten vastleggen, met variabele intervallen.
 - Selecteer **Afstand** als u de sporen op basis van een opgegeven afstand wilt vastleggen.
 - Selecteer **Tijd** als u de sporen op basis van een opgegeven tijd wilt vastleggen.
5. Selecteer **Interval**.
6. Voer een actie uit:
 - Selecteer een optie om sporen vaker of minder vaak vast te leggen.

OPMERKING: de optie **Vaakst** resulteert in de meest gedetailleerde sporen, maar neemt de meeste geheugenruimte van het toestel in beslag.

- Voer een tijd en afstand in en selecteer .

Het tracklog wordt gemaakt terwijl u onderweg bent en het toestel is ingeschakeld.

TracBack®

U kunt terugnavigeren naar het begin van een spoor. Dit heet trackback. Dat kan handig zijn als u de weg naar een kamp of het begin van een wandelroute terug wilt vinden.

1. Selecteer  > **Trackbeheer** > **Huidige track** > **Toon op kaart**.
2. Selecteer **TracBack**.
De kaartpagina wordt geopend en uw route wordt gemarkeerd met een paarse lijn.
3. Navigeren met de kaart ([pagina 10](#)) of het kompas ([pagina 10](#)).

Navigeren naar een bestemming

U kunt de kaart of het kompas gebruiken om naar een bestemming te navigeren.

1. Selecteer **Waarheen?**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een bestemming.
4. Selecteer **Ga**.

De kaartpagina wordt geopend en uw route wordt gemarkeerd met een paarse lijn.

5. Navigeren met de kaart ([pagina 10](#)) of het kompas ([pagina 10](#)).

De kaart gebruiken

1. Selecteer **Kaart**.


Het positiepictogram  geeft uw positie op de kaart aan. Terwijl u zich verplaatst, beweegt het positiepictogram met u mee.


2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Versleep de kaart om andere gebieden weer te geven.
 - Selecteer + of - om in of uit te zoomen op de kaart.

- Selecteer een locatie op de kaart en tik op de informatiebalk boven in het scherm om informatie weer te geven over de geselecteerde locatie (herkenbaar aan de pen).

TIP: als u de kaartweergave wilt wijzigen, selecteer dan  > **Stel kaart in** en pas de instellingen aan.




Navigeren met de peilingwijzer

Tijdens het navigeren naar een bestemming wijst de  peilingwijzer naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst.

1. Start de navigatie naar een bestemming ([pagina 10](#)).
2. Selecteer **Kompas**.
3. Blijf draaien tot  naar de bovenkant van het kompas wijst en volg die richting om naar uw bestemming te gaan.

Een foto maken

Met de Montana 650 en 650t kunt u ook foto's maken.

1. Selecteer  > **Camera**.
2. Draai het toestel horizontaal of verticaal om de oriëntatie voor de foto te bepalen.
3. Selecteer, indien nodig, + of - om in of uit te zoomen.
4. Houd  ingedrukt om scherp te stellen.
5. Laat  los om een foto te maken.

Geocaches downloaden

1. Sluit het toestel aan op de computer.
2. Ga naar www.OpenCaching.com.
3. Maak, indien nodig, een account.
4. Meld u aan.
5. Volg de instructies op het scherm om geocaches te zoeken en naar uw toestel te downloaden.

Problemen oplossen

Het toestel resetten

Als het toestel niet meer reageert, kunt u het resetten.

1. Verwijder de batterijen.
2. Plaats de batterijen terug ([pagina 3](#)).

OPMERKING: uw gegevens en instellingen worden niet gewist.

De handleiding op het toestel raadplegen

1. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort op de computer.
2. Duw de beschermkap van de mini-USB-poort omhoog.
3. Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de mini-USB-poort.
4. Open het volume met de naam Garmin.
5. Open de map **Garmin\Documents**.
6. Dubbelklik op **START HERE.html**.

Optionele accessoires

Optionele accessoires, zoals houders, kaarten, fitnessaccessoires en vervangingsonderdelen, zijn verkrijgbaar via <http://buy.garmin.com> of bij uw Garmin-dealer.

Contact opnemen met Garmin Product Support

- Ga naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor landspecifieke ondersteuning.
- Bel in de V.S. met (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
- Bel in het V.K. met 0808 2380000.
- Bel in Europa met +44 (0) 870.8501241.

Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Montana™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. microSD™ is een handelsmerk van SD-3C, LLC. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd
Koninkrijk

Garmin Corporation
Nr. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

www.garmin.com

Mei 2011

190-01330-55 Rev. B

Gedrukt in Taiwan

