



nüvi[®] 3400-serie snelstartgids

nüvi-modellen: 3410, 3450, 3460 3490



Aan de slag

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het toestel instellen

Voer de volgende taken uit als u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

- 1 Het toestel aansluiten op voertuigvoeding ([pagina 2](#)).
- 2 Het toestel bevestigen ([pagina 2](#)).
- 3 Het toestel registreren ([pagina 3](#)).
- 4 Controleren op updates.
 - Software-updates ([pagina 3](#)).
 - Gratis kaartupdate ([pagina 4](#)).
- 5 De volledige gebruikershandleiding downloaden ([pagina 4](#)).

Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

OPMERKING

Voordat u het toestel monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Laad het toestel op alvorens het op batterijvoeding te gebruiken.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort van de steun ②.



- 2 Klik de steun ③ op de zuignap ④.
- 3 Druk de zuignap op de voorruit.
- 4 Duw tijdens het drukken de hendel ⑤ terug in de richting van de ruit.
- 5 Plaats de onderkant van het toestel ⑥ in de steun.
- 6 Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.
- 7 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
- 8 Verbind wanneer nodig de externe antenne met de verkeersinformatie-ontvanger en bevestig deze met de zuignappen op de voorruit.

Mijn Dashboard

Op Mijn Dashboard kunt u uw toestel registreren, controleren op software- en kaartupdates, producthandleidingen downloaden en om ondersteuning vragen, enzovoort.

Mijn Dashboard instellen

- 1 Sluit de micro-USB-kabel aan op de micro-USB-poort op het toestel (pagina 2).
- 2 Sluit de micro-USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.
- 3 Ga naar www.garmin.com/dashboard.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Uw toestel registreren

- 1 Klik in Mijn Dashboard op **Nu registreren**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

nüMaps Garantie™


Als u het toestel registreert op <http://my.garmin.com> binnen 90 dagen nadat u satellieten hebt gezocht terwijl u een rit maakt, komt uw toestel in aanmerking voor een gratis kaartupdate. Ga naar www.garmin.com/numaps voor de voorwaarden.

Mijn Dashboard-diensten gebruiken

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 3](#)).
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de software wilt bijwerken, klikt u op **Nu bijwerken** onder Software-updates.
 - Als u de kaarten wilt bijwerken, klikt u op **Nu bijwerken** onder Kaartupdates.
 - Als u de gebruikershandleiding wilt downloaden, klikt u op **Handleidingen** en vervolgens op **Downloaden** naast de gewenste handleiding.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De aan-uitknop gebruiken



- Als u het toestel wilt uitschakelen, houdt u de aan-uitknop ① 4 seconden ingedrukt.
- Houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt als u het toestel wilt resetten.
- Als u de slaapstand op het toestel wilt inschakelen, druk dan de aan-uitknop kort in.
OPMERKING: gebruik de slaapstand om te voorkomen dat de batterij leeg raakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt.
- Als u het toestel uit de slaapstand wilt halen, drukt u op de aan-uitknop en tikt u tweemaal op .

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.


- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.

Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.

- Als u een type bedrijf wilt zoeken, voert u een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
- Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voert u de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
- Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een nummer in.

- Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam in, het nummer, de plaats en de provincie.
- Als u een plaats wilt zoeken, voert u de plaats en de provincie in.
- Als u op coördinaten wilt zoeken, voert u de breedte- en lengtegraad in.

- 4 Selecteer een optie:

- Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, selecteert u deze.
- Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteert u .

- 5 Selecteer wanneer nodig een locatie.

Zoeken nabij een andere locatie

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Zoeken nabij**.
- 3 Selecteer een optie.

Uw route op de kaart

OPMERKING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

Uw route wordt met een paarse lijn op de kaart aangegeven. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent het toestel de route opnieuw. Er verschijnt mogelijk een pictogram met de maximumsnelheid als u zich op een grote weg bevindt.



- Selecteer ① om de volgende afslag weer te geven.
Als er een afbeelding van een knooppunt bestaat, wordt het knooppuntbeeld weergegeven.
- Selecteer ② om de lijst met afslagen weer te geven.
- Selecteer ③ om de huidige route te stoppen.
- Selecteer ④ om de pagina Waar ben ik? weer te geven.

Een stopplaats toevoegen

Voordat u een stop kunt toevoegen, moet u een route navigeren.

- 1 Selecteer  op de kaart en vervolgens **Nuttige punten**.
- 2 Zoek de extra stopplaats.
- 3 Selecteer de stop uit de zoekresultaten.
- 4 Selecteer **Gal**.
- 5 Selecteer **Voeg toe aan route**.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een autoroute kunt u via omwegen obstakels zoals wegwerkzaamheden vermijden.

OPMERKING: als de huidige route de enige redelijke optie is, kan uw toestel mogelijk geen omweg berekenen.

Selecteer  > **Omrijden** tijdens het navigeren.

Verkeersinformatie


OPMERKING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.

Bij sommige toestellen wordt een verkeersinformatie-ontvanger meegeleverd. De ontvanger is in de voertuigvoedingskabel ingebouwd. Om verkeersinformatie te ontvangen, moeten de verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zijn aangesloten en zich in het gegevensbereik van een

station bevinden dat verkeersinformatie uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij uw verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.

Het verkeerspictogram () verandert van kleur om de ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie.



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republiek China)

Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. nüMaps Garantie™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen.

