

zūmo[®] 300-serie

Snelstartgids

Modellen: 340, 350



Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Zie de *Important Safety and Product Information* guide in de product box for product warnings and other important information.

- 1 Het toestel monteren (zie de Installatie-instructies).
- 2 Het toestel registreren (pagina 2).
- 3 Controleren op updates:
 - Software-updates (pagina 2).
 - Gratis kaartupdate (pagina 2).
- 4 De volledige gebruikershandleiding downloaden (pagina 2).

Mijn Dashboard

Gebruik Mijn Dashboard voor het registreren van uw toestel, het controleren op software- en kaartupdates, toegang tot producthandleidingen en ondersteuning, enzovoort.

Mijn Dashboard instellen

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort aan de achterzijde van het toestel.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.
- 3 Ga naar <http://www.garmin.com/dashboard>.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel registreren

- 1 Open Mijn Dashboard (pagina 2).
- 2 Klik op **Nu registreren**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

nüMaps Guarantee™

Als u binnen 90 dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een rit uw toestel registreert op <http://my.garmin.com> ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan 90 dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst met het toestel een rit hebt gemaakt. Ga voor meer informatie naar <http://www.garmin.com/numaps>.

Mijn Dashboard-diensten gebruiken

- 1 Open Mijn Dashboard (pagina 2).
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de software wilt bijwerken, klik dan op **Nu bijwerken** onder Software-updates.
 - Als u de kaarten wilt bijwerken, klik dan op **Nu bijwerken** onder Kaartupdates.
 - Als u de gebruikershandleiding wilt downloaden, klik dan op **Handleidingen** en vervolgens op **Downloaden** naast de gewenste handleiding.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Over nüMaps Lifetime™

Bij modellen met "LM" achter het modelnummer wordt een abonnement op nüMaps Lifetime geleverd, waarmee u gedurende de levensduur van uw toestel elk kwartaal kaartupdates ontvangt. Ga naar <http://www.garmin.com/numapslifetime> voor de voorwaarden.

OPMERKING: Als uw toestel geen abonnement op nüMaps Lifetime heeft, kunt u er een aanschaffen op <http://www.garmin.com/numapslifetime>.

Het toestel uitschakelen

- 1 Houd de **aan-uitknop** ① ingedrukt.



OPMERKING: Als u de aan-uitknop minder dan vijf seconden ingedrukt houdt, gaat het toestel over op de slaapstand (pagina 2).

- 2 Selecteer **Uit**.

Het toestel resetten

U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert. Houd de **aan-uitknop** 10 seconden ingedrukt.

De slaapstand

Gebruik de slaapstand om te voorkomen dat de batterij leegraakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. De slaapstand verbruikt zeer weinig stroom. Als de batterij is opgeladen, kunt u het toestel weken achtereen in de slaapstand laten staan.

Slaapstand inschakelen

Druk op de **Voeding**.

Slaapstand uitschakelen

Druk wanneer het toestel zich in de slaapstand bevindt op de **aan-uitknop**.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Het volume regelen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer om het geluid te dempen.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** op de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in. Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, dient u een straatnaam en een nummer in te voeren.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voer dan een straatnaam, het nummer, de plaats en de provincie in.

- Als u een plaats wilt zoeken, dient u de plaats en de provincie in te voeren.
- Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.

5 Selecteer een optie:

- Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
- Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.

6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

1 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.

2 Selecteer **Zoeken nabij**.

3 Selecteer een optie.

Zoeken naar recent gevonden bestemmingen

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

1 Selecteer **Waarheen? > Recent**.

2 Selecteer een locatie.

Een gesloten of ontbrekende locatie rapporteren

Wanneer de zoekresultaten zijn verouderd of een onjuiste locatie bevatten, kunt u de fout aan Garmin® doorgeven zodat deze locatie in het vervolg niet meer wordt gevonden.

1 Zoek naar een locatie ([pagina 2](#)).

2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.

3 Selecteer **i**.

4 Selecteer **≡** > **Wijzig**.

5 Selecteer **Als gesloten rapporteren** of **Als ontbrekend rapporteren**.

De informatie wordt naar Garmin verzonden als u uw toestel met behulp van uw computer met Mijn Dashboard verbindt ([pagina 2](#)).

Nabije services vinden

U kunt de pagina **Waar ben ik?** gebruiken om nabije services, zoals ziekenhuizen of politiebureaus, te vinden.

1 Selecteer op de kaart **≡** > **Waar ben ik?**

2 Selecteer een categorie.

Uw route op de kaart

De route wordt aangegeven met een paarse lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.



De navigatiekaart gebruiken

1 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.

2 Als de zoomregelaars verborgen zijn, selecteer dan de kaart om de zoomregelaars weer te geven.

3 Selecteer de kaart.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer **+** of **-** als u wilt inzoomen of uitzoomen.
- Selecteer **↻** als u de kaart wilt draaien.
- Selecteer **3D** als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
- Selecteer **+** als u kaartlagen wilt toevoegen of verwijderen.
- Selecteer **Q** als u bepaalde categorieën wilt weergeven.
- Selecteer **↶** als u de kaart opnieuw wilt centreren op uw huidige locatie.
- Selecteer **≡** als u snelkoppelingen naar kaart- en navigatiefuncties wilt weergeven.

Een punt aan een route toevoegen

Voordat u een stopplaats kunt toevoegen, moet u een route navigeren.

1 Selecteer op de kaart **↶** > **Waarheen?**.

2 Zoek de extra stopplaats.

3 Selecteer de stopplaats in de zoekresultaten.

4 Selecteer **Ga!**.

5 Selecteer **Voeg toe aan route**.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

Selecteer **≡** > **Omrijden** tijdens het navigeren.

Draadloze headsets

Met behulp van draadloze technologie kan uw toestel audionavigatie-aanwijzingen naar een draadloze headset versturen. Ga voor meer informatie naar <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Bluetooth draadloze technologie inschakelen

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

2 Selecteer **Bluetooth**.

Een draadloze headset koppelen

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele headset voordat u navigatie-aanwijzingen kunt ontvangen via uw headset.

1 Plaats uw headset en uw Bluetooth® toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.

2 Schakel op het toestel de draadloze technologie in.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer **Hoofdtelefoon toevoegen**.
- Als u al een andere headset hebt gekoppeld, selecteert u **Instellingen > Bluetooth > Hoofdtelefoon toevoegen**.

4 Schakel op uw headset de draadloze Bluetooth-technologie in.

5 Selecteer op het toestel **OK**.

U ziet een lijst met Bluetooth-toestellen in de buurt.

6 Selecteer uw hoofdtelefoon in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.

7 Bevestig, indien nodig, dat het toestel verbinding mag maken.

8 Voer, indien nodig, de Bluetooth pincode van het toestel (**0000**) op uw headset in.

Uw toestel verstuurt navigatie-aanwijzingen naar uw headset terwijl u een route navigeert.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 2380000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0




00 32 2 672 52 54



00 45 4810 5050



00 358 9 6937 9758



00 331 55 69 33 99



0180 5 / 42 76 46 - 880



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 34 902 007 097



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

Garmin®, het Garmin-logo en zūmo® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. nüMaps Garantie™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen.

