


Instructies voor GLO™ 2 GLONASS en GPS- sensor



De batterij plaatsen

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Zie pagina 41 voor belangrijke veiligheidsinformatie over de batterij.

- 1 Open met uw nagel het ontgrendelings-schuijfje van de batterijklep .



- 2 Verwijder de batterijklep .
- 3 Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
- 4 Plaats de batterij  zodanig dat de metalen contactpunten

op de batterij aansluiten op de metalen contactpunten in het batterijcompartiment.

- 5 Druk de batterij op zijn plaats.
- 6 Plaats de batterijklep in de uitsparingen en druk deze omlaag.
Het ontgrendelingsschuijfje klikt op zijn plaats.

Batterij vervangen

Een vervangende batterij (010-10840-00) is verkrijgbaar via <http://buy.garmin.com>.

De batterij opladen


U kunt de sensor gewoon gebruiken als het opladen is gestart.

- 1 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de mini-USB-connector aan het uiteinde van de sensor.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een geschikt stopcontact voor het kabeltype.

Het opladen van de batterij duurt ongeveer drie uur. Een volledig opgeladen batterij gaat ongeveer 13 uur mee.

OPMERKING: Indien de batterij al een hele lange tijd niet is opgeladen, verwijder de batterij dan, sluit de kabel aan op het toestel en een voedingsbron, en plaats vervolgens de batterij weer terug. De batterij wordt op de normale wijze opgeladen.

De sensor koppelen

- 1 Houd  ingedrukt om de sensor in te schakelen.
- 2 Zet uw andere toestel aan en schakel de Bluetooth-component in.
Raadpleeg de documentatie bij uw toestel voor meer informatie over het inschakelen van de draadloze Bluetooth-technologie.
- 3 Plaats de sensor binnen 10 meter (30 voet) van het mobiele toestel.
- 4 Gebruik het mobiele toestel om de sensor aan het mobiele toestel te koppelen.

Het blauwe lampje brandt continu wanneer de sensor is gekoppeld aan het andere toestel.

Als de sensor niet binnen enkele minuten een Bluetooth-verbinding tot stand kan

brengen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

Bluetooth-lampje

Lampje	Beschrijving
Langzaam knipperend, blauw	Zoeken naar een mobiel toestel
Snel knipperend, blauw	Koppelen
Continu blauw	Gekoppeld aan een mobiel toestel

Statuslampje

Lampje	Beschrijving
Langzaam knipperend, oranje	Opladen
Continu oranje	Batterij opgeladen, voeding aangesloten.
Oranje uit	Batterij opgeladen, voeding niet aangesloten.
Snel knipperend, oranje	Batterij bijna leeg
Afwisselend oranje en groen	Batterijstoring of systeemfout
Knipperend groen	Zoeken naar GPS-satellieten
Continu groen	GPS-locatie bepaald

Satellietsignalen ontvangen

- 1 Het blauwe lampje op de sensor moet continu blauw branden ter bevestiging van een draadloze verbinding.
- 2 Plaats de sensor op een plek met onbelemmerd zicht op de lucht.

Het ontvangen van satellietsignalen kan enkele minuten duren. Het statuslampje knippert groen tijdens het zoeken naar satellieten en het bepalen van uw locatie. Het statuslampje gaat continu groen branden wanneer uw locatie is vastgesteld.

De draagbare verstelbare steun gebruiken

De draagbare verstelbare steun wordt bij sommige GLO-pakketten geleverd en is als optioneel accessoire verkrijgbaar.

- 1 Veeg het montageoppervlak en de achterkant van de steun af met een vochtige doek om stof en vuil te verwijderen.
- 2 Plaats de sensor in de steun zodat de lampjes naar boven zijn gericht en de mini-USB-poort toegankelijk is.

- 3 Plaats het geheel op een vlakke ondergrond.

Veeg regelmatig het oppervlak en de steun af met een vochtige doek om stof en vuil te verwijderen, en te voorkomen dat de steun verschuift.

Het toestel registreren

- Ga naar garmin.com/express.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Specificaties

Behuizing: robuust maar niet waterwerend

Voeding: oplaadbare lithium-ionbatterij, 13 uur (normaal gebruik)

Bijwerkfrequentie: 10 Hz, maar niet alle mobiele toestellen ondersteunen een bijwerkfrequentie van 10 Hz.

Ingangsspanning voertuigvoedingskabel*: gelijkstroomadapter van 12–28 V (*geleverd in sommige pakketten)

Temperatuurbereik: -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)

Temperatuur bij het opladen: 0°C tot 45°C (32°F tot 113°F)

Opslagtemperatuur korte termijn (1 maand): -20°C tot 50°C (-4°F tot 122°F)


Opslagtemperatuur lange termijn (1 jaar): -20°C tot 20°C (-4°F tot 68°F)

Belangrijke veiligheids- en productinformatie

⚠ WAARSCHUWING

Installatiewaarschuwingen

Bevestig het toestel bij installatie in een voertuig zodanig dat het zicht van de bestuurder op de weg ① niet wordt belemmerd en de bediening van het voertuig met bijvoorbeeld het stuurwiel, de pedalen of de versnellingspook niet wordt gehinderd. Plaats het toestel niet op het dashboard van het voertuig ②. Plaats het toestel niet voor of op een airbag ③.



Batterijwaarschuwingen

Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevolg hebben dat de levensduur van de batterij wordt verkort, of dat het risico ontstaat van schade aan de sensor, brand, chemische ontbranding, elektrolytische lekkage en/of letsel.

- Stel de sensor niet bloot aan warmtebronnen of situaties met hoge temperaturen, zoals in direct zonlicht in afgesloten voertuigen. Ter voorkoming van beschadigingen raden we u aan het toestel uit het voertuig te verwijderen en niet in direct zonlicht te plaatsen, maar bijvoorbeeld in het handschoenenkastje.
- Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterij te verwijderen.
- Haal de batterij niet uit elkaar, prik er geen gaten in en verbrand of beschadig de batterij niet.
- Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alleen een Garmin-accessoire dat voor uw toestel is toegestaan, wanneer u een externe batterijlader wilt gebruiken.

- Vervang de batterij alleen door een batterij van het juiste type. Gebruik van een andere batterij leidt tot brand- en explosiegevaar. Neem contact op met uw Garmin-dealer of ga naar de website van Garmin om een vervangende batterij te kopen.
- Als u het toestel gedurende langere tijd wilt opbergen, neem dan het volgende temperatuurbereik in acht: van -20°C tot 20°C (van -4°F tot 68°F).
- Gebruik het toestel alleen binnen het volgende temperatuurbereik: van -20°C tot 60°C (van -4°F tot 140°F).
- Neem volgens plaatselijke regels contact op met de afvalverwerker om het toestel/de batterij aan het einde van de levensduur te laten recyclen.

Waarschuwingen met betrekking tot de navigatie

Gebruik deze sensor uitsluitend als navigatiehulpmiddel. Gebruik de sensor niet voor enig doel waarbij precieze bepalingen van richting, afstand, locatie of topografie zijn vereist. Dit product mag niet worden gebruikt om de afstand tot

de grond te bepalen bij de navigatie van vliegtuigen.

Productmilieuprogramma's

Informatie over het hergebruikprogramma van Garmin en informatie over naleving van WEEE, RoHS, REACH en andere programma's vindt u op www.garmin.com/aboutGarmin/environment.

Beperkte garantie

Op dit accessoire is de standaard beperkte garantie van Garmin van toepassing. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/support/warranty.html.