

GPSMAP® 64

Snelstartgids



Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Aan de slag

Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, voer dan onderstaande taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd te raken met de basisfuncties.

- 1 Plaats de batterijen ([Het NiMH-batterijpak plaatsen](#)).
- 2 Schakel het toestel in ([Het toestel inschakelen](#)).
- 3 Registreer het toestel ([Het toestel registreren](#)).
- 4 Zoek naar satellieten ([Satellietsignalen ontvangen](#)).
- 5 Selecteer \odot om de statuspagina weer te geven ([De helderheid van de schermverlichting aanpassen](#)).
- 6 Markeer een via-punt ([Een via-punt maken](#)).

Overzicht van het toestel



①	Interne GPS/GLONASS-antenne
②	Knoppen
③	Aan-uitknop
④	Mini-USB-poort (onder beschermkap)
⑤	MCX-connector voor GPS-antenne (onder de beschermkap)
⑥	microSD™ kaartuitsparing (onder de batterijen)
⑦	Batterijvak
⑧	Bevestigingsclip
⑨	D-ring van de batterijklep

Batterijgegevens

⚠ WAARSCHUWING

De temperatuurgrenzen van het toestel kunnen hoger/lager liggen dan de temperatuurgrenzen van sommige batterijen. Sommige alkalinebatterijen kunnen bij hoge temperaturen barsten.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

⚠ LET OP

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.

KENNISGEVING

Alkalinebatterijen verliezen een groot gedeelte van hun capaciteit wanneer de temperatuur afneemt. Gebruik lithiumbatterijen wanneer u het toestel bij temperaturen onder nul gebruikt.

Het NiMH-batterijpak plaatsen

Het toestel werkt met het optionele NiMH-batterijpak of met twee AA-batterijen ([Batterijen plaatsen](#)).

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Neem het meegeleverde batterijpak ① uit de verpakking.



- 3 Plaats het batterijpak met de polen in de juiste richting.
- 4 Druk het batterijpak voorzichtig op zijn plaats.
- 5 Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.

Het batterijpak opladen

KENNISGEVING

U voorkomt corrosie door de mini-USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Gebruik het toestel niet om een batterij op te laden die niet is geleverd door Garmin®. Pogingen om een batterij op te laden die niet is geleverd door Garmin, kan schade toebrengen aan het toestel en de garantie doen vervallen.

Voordat u de connector van de USB-kabel op uw toestel kunt aansluiten, moet u mogelijk optionele bevestigingsaccessoires verwijderen.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen een temperatuurbereik van 0 ° tot 50 °C (32 ° tot 122 °F).

U kunt de batterij opladen via een standaard stopcontact of een USB-poort op uw computer.

- 1 Trek de beschermkap ① van de mini-USB-poort ② omhoog.



- 2 Sluit de kleine connector van de USB-kabel aan op de mini-USB-poort.
- 3 Steek de USB-connector van de kabel in de netadapter of in de USB-poort van een computer.
- 4 Steek de netadapter in een stopcontact.
Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het toestel ingeschakeld.
- 5 Laad de batterij volledig op.

Batterijen plaatsen

Het handheldtoestel werkt met twee AA-batterijen (niet meegeleverd). Gebruik NiMH- of lithiumbatterijen voor het beste resultaat.

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.

- Plaats twee AA-batterijen met de contacten in de juiste richting.




- Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.
- Houd ϕ ingedrukt.
- Selecteer **Stel in > Systeem > AA-batterijsoort**.
- Selecteer **Alkaline, Lithium, Traditionele NiMH of Vooraf opgeladen NiMH**.

Het toestel inschakelen

Houd ϕ ingedrukt.

Satellietsignalen ontvangen

Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- Ga naar buiten naar een open gebied.
- Schakel het toestel in als dat nog niet is gebeurd.
- Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Er knippert een vraagteken terwijl uw locatie wordt bepaald.
- Selecteer ϕ om de statuspagina te openen.
 geeft de GPS/GLONASS-siginaalsterke aan.

Wanneer de balken groen zijn, heeft het toestel satellietsignalen ontvangen.

Knoppen



FIND	Selecteer om het zoekmenu te openen.
MARK	Selecteer om uw huidige locatie als via-punt op te slaan.
QUIT	Selecteer om te annuleren of om terug te gaan naar het vorige menu of de vorige pagina.
ENTER	Selecteer om opties te kiezen en berichten te bevestigen.
MENU	Selecteer om het optiemenu voor de momenteel geopende pagina weer te geven. Selecteer tweemaal om het hoofdmenu te openen (vanuit elke pagina).
PAGE	Selecteer om door de hoofdpagina's te bladeren.
▲▼◀▶	Selecteer ▲▼◀▶ of ▶ om menuopties te selecteren en de kaartcursor te verplaatsen.
IN	Selecteer om in te zoomen op de kaart.
OUT	Selecteer om uit te zoomen op de kaart.

Via-punten

Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat.

Een via-punt maken

U kunt uw huidige locatie als via-punt opslaan.

- Selecteer **MARK**.

- Selecteer indien nodig een veld als u wijzigingen in het via-punt wilt aanbrengen.

- Selecteer **OK**.

Naar een via-punt navigeren

- Selecteer in het hoofdmenu **FIND > Via-punten**.
- Selecteer een via-punt.
- Selecteer **Ga**.

Een via-punt bewerken

Voordat u een via-punt kunt bewerken, moet u er eerst een maken.

- Selecteer **Via-puntbeheer**.
- Selecteer een via-punt.
- Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam.
- Voer de nieuwe informatie in en selecteer **Ga**.

Een via-punt verwijderen

- Selecteer **Via-puntbeheer**.
- Selecteer een via-punt.
- Selecteer **MENU > Wis**.

Routes

Een route bestaat uit een serie via-punten of locaties die u naar uw bestemming leidt.

Een route maken

- Selecteer **Routeplanner > Maak route > Selecteer eerste punt**.
- Selecteer een categorie.
- Selecteer het eerste punt in de route.
- Selecteer **Gebruik**.
- Selecteer **Selecteer volgend punt** om meer punten aan de route toe te voegen.
- Selecteer **QUIT** om de route op te slaan.

Een opgeslagen route navigeren

Voordat u met behulp van een opgeslagen route kunt navigeren, moet u eerst een route maken.

- Selecteer **FIND > Routes**.
- Selecteer een route.
- Selecteer **Ga**.

Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

Het huidige spoor weergeven

- Selecteer in het hoofdmenu **Sporenbeheer > Huidig spoor**.
- Selecteer een optie:
 - Als u het huidige spoor op de kaart wilt weergeven, selecteert u **Bekijk kaart**.
 - Als u het hoogteprofiel van het huidige spoor wilt weergeven, selecteert u **Hoogteprofiel**.

Navigeren met een opgeslagen spoor

Voordat u met behulp van een opgeslagen spoor kunt navigeren, moet u eerst een spoor opslaan.

- Selecteer **FIND > Sporen**.
- Selecteer een opgeslagen spoor.
- Selecteer **Ga**.

Kaart

▲ geeft uw positie op de kaart aan. Wanneer u zich verplaatst, verplaatst **▲** zich ook en laat het een spoorlog (een spoor) achter. Via-puntnamen en -symbolen worden weergegeven op

de kaart. Als u naar een bestemming navigeert, wordt de route met een gekleurde lijn op de kaart gemarkeerd.

De oriëntatie van de kaart wijzigen

- 1 Selecteer op de kaart **MENU**.
- 2 Selecteer **Stel kaart in > Oriëntatie**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Noord boven** om het noorden boven aan de pagina weer te geven.
 - Selecteer **Koers boven** om uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer te geven.
 - Selecteer **Automodus** voor een automotieve perspectief met de reisrichting bovenaan.

De afstand meten op de kaart

U kunt de afstand tussen twee locaties meten.

- 1 Selecteer een locatie op de kaart.
- 2 Selecteer **MENU > Afstand meten**.
- 3 Verplaats de pin naar een andere locatie op de kaart.

Kompas

Tijdens het navigeren wijst ▲ naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst. Wanneer ▲ naar de bovenkant van het elektronische kompas wijst, reist u recht naar uw bestemming. Als ▲ in een andere richting wijst, moet u het draaien totdat het naar de bovenkant van het kompas wijst.

Het kompas kalibreren

OPMERKING: Het elektronische kompas moet buitenshuis worden gekalibreerd. Zorg dat u zich niet in de buurt van objecten bevindt die invloed op magnetische velden hebben, zoals auto's, gebouwen en elektriciteitskabels.

Het toestel is voorzien van een elektronisch kompas met drie assen. Kalibreer het kompas nadat u lange afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen.

- 1 Selecteer op de kompaspagina **MENU**.
- 2 Selecteer **Kalibreer kompas > Start**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Navigeren met Peil en ga

U kunt het toestel op een object in de verte richten, de richting vergrendelen en vervolgens naar het object navigeren.

- 1 Selecteer **Peil en ga**.
- 2 Richt het toestel op een object.
- 3 Selecteer **Zet peiling vast > Stel koers in**.
- 4 Navigeer met behulp van het kompas.

De barometrische hoogtemeter kalibreren

U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste hoogte of barometerdruk u bekend is.

- 1 Ga naar de locatie waarvan de hoogte of de barometerdruk u bekend is.
- 2 Selecteer **Extra > Hoogteprofiel > MENU > Kalibreer hoogtemeter**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid, de gemiddelde snelheid, de hoogste snelheid, de tripkilometerteller en andere statistische gegevens weer. U kunt de indeling van de tripcomputer, het dashboard en de gegevensvelden aanpassen.

De gegevensvelden aanpassen

U kunt aanpassen welke gegevensvelden op elke hoofdpagina worden weergegeven.

- 1 Open de pagina waarvan u de gegevensvelden wilt wijzigen.

- 2 Selecteer **MENU**.
- 3 Selecteer **Wijzig gegevensvelden**.
- 4 Selecteer het nieuwe gegevensveld.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar <http://my.garmin.com>.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Ondersteuning en updates

Garmin Express™ biedt eenvoudige toegang tot deze diensten voor Garmin toestellen. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw toestel.

- Productregistratie
- Producthandleidingen
- Software-updates
- Kaartupdates
- Voertuigpictogrammen, stemmen en andere extra's

Garmin Express instellen

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op uw computer.
- 3 Ga naar www.garmin.com/express.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de website van Garmin.

- Ga naar www.garmin.com/outdoor.
- Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
- Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

De gebruikershandleiding downloaden

U kunt de meest recente gebruikershandleiding downloaden op internet.

- 1 Ga naar www.garmin.com/support.
- 2 Selecteer **Handleidingen**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om uw product te selecteren.

Specificaties

Batterijtype	NiMH-batterijpak of twee AA-batterijen (alkaline, NiMH of lithium van 1,5 V of lager)
Batterijduur	Maximaal 16 uur
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 ° tot 70 °C (van -4 ° tot 158 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van -0 ° tot 40 °C (van -32 ° tot 104 °F)
Radiofrequentie en -protocolen:	2,4 GHz ANT+; Bluetooth® 4.0 (inclusief EDR en BLE)
Kompasveilige afstand	17,5 cm (7 inch)

De helderheid van de schermverlichting aanpassen

Langdurig gebruik van de schermverlichting kan de gebruiksduur van de batterijen aanzienlijk bekorten. U kunt de helderheid van de schermverlichting aanpassen om de levensduur van de batterijen te verlengen.

OPMERKING: De helderheid van de schermverlichting is beperkt als de batterij bijna leeg is.

- 1 Selecteer ☰.

- 2 Gebruik de schuifregelaar om de schermverlichting aan te passen.

Het toestel kan warm aanvoelen als de achtergrondverlichting is ingesteld op hoog.

Het batterijtype selecteren


- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Systeem > AA-batterijsoort**.
- 2 Selecteer **Alkaline**, **Lithium**, **Traditionele NiMH** of **Vooraf opgeladen NiMH**.

Een geheugenkaart installeren

WAARSCHUWING

Gebruik nooit een scherp voorwerp om batterijen te verwijderen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

U kunt een microSD geheugenkaart in het handheldtoestel installeren voor extra opslagruimte of vooraf geladen kaarten.

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Verwijder de batterij.
- 3 Schuif de kaarthouder ① naar  en til deze omhoog.
- 4 Plaats de geheugenkaart met de gouden contactpunten naar beneden.



- 5 Sluit de kaarthouder.
- 6 Schuif de kaarthouder naar  om deze te vergrendelen.
- 7 Plaats de batterij en de klep terug.

De polsband bevestigen

- 1 Haal de lus van de polsband door de gleuf van het toestel.



- 2 Haak het andere uiteinde van de band door de lus en trek deze strak.

De karabijnhaakclip bevestigen

- 1 Plaats de karabijnhaakclip ① in de sleuven op de behuizing ② van het toestel.



- 2 Schuif de karabijnhaakclip omhoog totdat deze vastklikt.

De karabijnhaakclip verwijderen

Til de onderkant van de karabijnhaakclip omhoog en schuif de karabijnhaakclip van de behuizing af.



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

Garmin®, het Garmin logo en GPSPMAP® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. ANT+™ en Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. microSD™ en het microSDHC-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

