

GARMIN<sup>®</sup>

gebruikershandleiding

**GTU™ 10**

GPS LOCATOR



© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding ten behoeve van het bekijken en afdrukken van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze auteursrechtelijke kennisgeving bevat en onder het voorbehoud dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren.

Ga naar de website van Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GTU™ 10 is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen.

Android™ is een handelsmerk van Google, Inc. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

iPhone® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

## Aan de slag

### WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

---

### OPMERKING

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit toestel in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving in uw regio. In sommige jurisdicties bestaat wet- of regelgeving met betrekking tot het gebruik van toestellen die locaties volgen. Garmin is niet verantwoordelijk wanneer uw gebruik van dit toestel dergelijke wetten of regels schendt.

---

Voer deze taken uit wanneer u het toestel in gebruik neemt.

1. Het toestel aansluiten op de computer ([pagina 2](#)).
2. Het toestel registreren en activeren ([pagina 2](#)).
3. Het toestel opladen ([pagina 2](#)).
4. Het toestel volgen ([pagina 4](#)).
5. Het toestel configureren ([pagina 5](#)).
6. De toestelstatus controleren ([pagina 6](#)).
7. Het toestel bevestigen ([pagina 7–8](#)).

## Aansluiten op een computer

### OPMERKING

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan droog te maken alvorens het toestel op te laden of op een computer aan te sluiten.

Voordat u het toestel kunt gebruiken, moet u het registreren en activeren op uw computer.

1. Sluit de kabel aan op de USB-poort van uw computer.
2. Sluit de mini-USB-connector van de kabel aan op de mini-USB-poort ① op het toestel.



De LED gaat branden wanneer het toestel is aangesloten op de computer.

## Uw toestel registreren en activeren

1. Ga naar <http://my.garmin.com>.
2. Selecteer **Registreren > Volgen en lokaliseren**.
3. Volg de instructies op het scherm om een account te maken en uw toestel te registreren.

## Het toestel opladen

### OPMERKING

Het toestel kan niet worden opgeladen wanneer de temperatuur van de batterij buiten het bereik van 0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F) ligt.

Als u het toestel wilt opladen, moet het zijn aangesloten op uw computer ([pagina 2](#)) of op een oplader van Garmin.

- Laad het toestel volledig op. De LED brandt rood terwijl het toestel wordt geladen. Wanneer het toestel volledig is geladen, wordt de LED groen. Dit kan tot 2 uur duren.
- Koppel het toestel los wanneer de LED groen wordt.
- Ga naar <http://buy.garmin.com> om extra oplaadkabels aan te schaffen.

## Het toestel volgen

U kunt instellingen voor positiebepaling instellen op <http://my.garmin.com>. Daar kunt u het toestel op een kaart lokaliseren, geofences maken en meldingen beheren.

Bepaalde toestelvolgopties zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met een Deluxe Tracking-abonnement. Ga naar <http://my.garmin.com> voor meer informatie over abonnementen.

Ga naar [pagina 10](#) om te lezen hoe de instellingen voor positiebepaling de gebruiksduur van de batterij beïnvloeden.

## Lokaliseren

U kunt de locatie van uw toestel op een kaart weergeven met behulp van de toepassing voor positiebepaling.

## Gepland volgen

Gepland volgen is mogelijk voor gebruikers met een Deluxe Tracking-abonnement.

U kunt op een gepland tijdstip de locatie van het toestel bekijken. Op het geplande tijdstip ontvangt u een sms of e-mailbericht met de locatie van het toestel en binnen welke geofence het toestel zich bevindt (indien van toepassing).

## Continu volgen

Continu volgen is mogelijk voor gebruikers met een Deluxe Tracking-abonnement.

Bij continu volgen kan het toestel elke 15 seconden zijn actuele positie doorgeven. U kunt continu volgen voor bepaalde tijdstippen in- en uitschakelen.

Als u een dergelijke volgessie inplant, kunt u anderen uitnodigen het spoor van het toestel tijdens de sessie te volgen als u gedurende de volledige duur van de geplande sessie de houder van het toestel bent.

## Geofences

Een geofence is een virtuele grens die u kunt instellen. U ontvangt een melding wanneer het toestel een geofence overschrijdt. U kunt maximaal 10 geofences instellen. De virtuele grenzen van uw geofences zijn tot op circa vijf meter nauwkeurig.

Als uw telefoon SMS-berichten kan ontvangen, kunt u SMS-meldingen instellen. U kunt ook e-mailmeldingen instellen.

**OPMERKING:** Hoeveel sms-berichten u kunt ontvangen, is afhankelijk van uw land en abonnement. Ga naar <http://my.garmin.com> voor meer informatie.

## Trackgeschiedenis

De trackgeschiedenis is een logboek waarin u kunt zien waar uw toestel is geweest. Hoeveel details uw trackgeschiedenis bevat, is afhankelijk van uw abonnement en de volgmethode die u kiest. Ga naar <http://my.garmin.com> voor meer informatie over abonnementen.

Gebruikers met een Deluxe Tracking-abonnement kunnen alle positiepunten zien die het toestel heeft uitgezonden, of de punten nu afkomstig zijn van positieaanvragen, gepland volgen of waarschuwingen van het toestel. Bij een Deluxe Tracking-abonnement wordt de positie van het toestel regelmatig vastgelegd, afhankelijk van de gebruikinstelling voor de batterij ([pagina 10](#)).

Gebruikers met een standaardabonnement kunnen de laatste tien positiepunten zien, of de punten nu afkomstig zijn van positieaanvragen of waarschuwingen van het toestel.

U kunt de volggesciedenis wissen op <http://my.garmin.com> of op het mobiele toestel.

## Waarschuwingen van het toestel

### OPMERKING

Het toestel kan geen waarschuwingen verzenden als de batterij leeg is.

### Batterijniveau

U kunt het niveau instellen waarop het toestel een waarschuwing over laag vermogen uitzendt, en u kunt een tweede waarschuwing toevoegen voor een kritiek laag vermogen.

Standaard wordt er een waarschuwing uitgezonden als het batterijvermogen onder de 20% is gezakt.

### GPS-sigitaal

Als u een geofence hebt ingesteld, kunt u het toestel een waarschuwing laten uitzenden als de ontvangst van GPS-signalen matig is.

### Vermogen uit

U kunt het toestel zodanig instellen dat er een waarschuwing wordt uitgezonden als het toestel met de aan-uitknop op het toestel wordt uitgeschakeld.

### Wegvallen van externe voeding

U kunt het toestel zodanig instellen dat er een waarschuwing wordt uitgezonden als het toestel op externe voeding is aangesloten en daarvan wordt losgekoppeld.

### Snelheid

Gebruikers met een Deluxe Tracking-abonnement hebben de mogelijkheid snelheidswaarschuwingen in te stellen.

Aangezien voor snelheidswaarschuwingen het toestel continu moet zijn ingeschakeld, moet het toestel hiervoor worden aangesloten op externe voeding.

U kunt een waarschuwing instellen als het toestel een bepaalde maximumsnelheid overschrijdt.

## De toestelstatus controleren

Nu is het tijd om de status van uw toestel te controleren. U kunt de status van het toestel controleren wanneer het toestel is ingeschakeld en zich in de stand-bymodus bevindt.

1. Koppel het toestel zo nodig los.
2. Druk op  en bekijk de LED.

LED-status	Beschrijving
4 groen	Het toestel is ingeschakeld en kan worden gelokaliseerd.
2 groen	Het toestel is ingeschakeld en bevindt zich binnen een geofence.
1 rood en 3 groen	Batterij is bijna leeg. Het toestel is ingeschakeld en kan worden gelokaliseerd.
1 rood en 1 groen	Batterij is bijna leeg. Het toestel bevindt zich binnen een geofence.
4 rood en 1 lang rood	Batterij is leeg. Toestel kan niet worden gebruikt.


## Het toestel uitschakelen

Als u nieuwe trackinstellingen wilt ophalen, moet u het toestel uitschakelen.

Houd  drie seconden ingedrukt.

De LED wordt rood. Wanneer de LED uitgaat, is het toestel uitgeschakeld.

## Het toestel inschakelen

1. Ga naar buiten naar een plek met onbelemmerd zicht op de hemel.
2. Houd  drie seconden ingedrukt.

De LED knippert groen terwijl het toestel verbinding maakt met het netwerk. De LED gaat uit wanneer het toestel naar de stand-bymodus overschakelt en klaar is voor gebruik.



## Het toestel aan uw huisdier bevestigen

**OPMERKING:** het toestel dient alleen te worden gebruikt met de meegeleverde behuizing. Houd voor optimale prestaties het toestel rechtop wanneer u het bevestigt.

1. Verwijder de halsband van uw huisdier.
2. Schakel het toestel in ([pagina 6](#)).
3. Plaats het toestel in de behuizing.
4. Plaats de halsband boven op de knobbeltjes ①.



5. Plaats de bevestigingsriem ② van de houder over de halsband en bevestig deze met de sluiting.
6. Doe uw huisdier de riem om.

## Het apparaat bevestigen met de karabijnhaakclip

**OPMERKING:** dit accessoire is mogelijk niet meegeleverd met uw toestel.

U kunt de karabijnhaakclip gebruiken om het toestel vast te maken aan een object zoals een rugzak.

**OPMERKING:** gebruik de karabijnhaakclip niet om het toestel vast te maken aan uw huisdier.

1. Plaats het toestel in de behuizing.
2. Bevestig de karabijnhaakclip aan de lus op de behuizing.
3. Maak de karabijnhaakclip vast aan het object dat u wilt volgen.

## Het toestel bevestigen met de klittenbandstrook

**OPMERKING:** dit accessoire is mogelijk niet meegeleverd met uw toestel.

U kunt de klittenbandstrook gebruiken om het toestel te bevestigen op een object. De behuizing is niet nodig wanneer u de klittenbandstrook gebruikt.

1. Maak het gebied waar u de klittenbandstrook wilt bevestigen schoon.

**OPMERKING:** zorg er voor optimale prestaties voor dat u een onbelemmerd zicht op de hemel hebt. Bevestig het toestel niet nabij metalen oppervlakken.

2. Bevestig de ene kant van de klittenbandstrook op de achterkant van het toestel ①.



3. Bevestig de andere kant van de klittenbandstrook op het object ② dat u wilt volgen.
4. Bevestig de twee kanten van de klittenbandstrook aan elkaar.

## Mobiele toepassing

**OPMERKING:** voor SMS-meldingen zijn geen smartphone of de mobiele toepassing vereist.

Er is een GTU™ 10 mobiele toepassing beschikbaar voor Android™- en iPhone®-smartphones. Met de mobiele toepassing kunt u uw toestel op dezelfde wijze beheren als met uw account op <http://my.garmin.com>.

Ga naar de appstore op uw smartphone en download de mobiele toepassing.

## Android QR-code



## Specificaties

Batterij	Oplaadbare lithium-ion
Batterijlevensduur	Zie <a href="#">pagina 10</a> .
Bedrijfstemperatuur	Van -20 °C tot 55 °C (van -4 °F tot 131 °F)
Temperatuur bij opladen van batterij	Van 0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F)
Waterbestendig	IEC 60529 IPX7
Computerinterface	Volledige USB 2.0-snelheid

## De batterij

### WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

### Levensduur van de batterij\*

U kunt instellen hoe vaak het toestel zijn positie bepaalt. Als u vaak de positie bepaalt, moet u de batterij mogelijk elke dag opladen. Als u minder vaak de positie bepaalt, kan de batterij tot vier weken meegaan.

Toestelgebruik	Batterijlevensduur
Lokaliseren	Max. 7 dagen.
Geofence met meldingen om de 15 minuten	Max. 4 weken binnen de geofence. Max. 5 dagen buiten de geofence.

Geofence met meldingen om de 5 minuten	Max. 10 dagen binnen de geofence. Max. 3 dagen buiten de geofence.
Geofence met meldingen om de 30 seconden	Max. 1 dag binnen of buiten de geofence.

\*Schattingen op basis van normaal gebruik. Ga voor meer informatie over de batterijgebruiksduur naar <http://my.garmin.com>.

## Onderhoud van het toestel

### OPMERKING

De GTU 10 bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze worden blootgesteld aan overmatige schokken of trillingen. Om het risico van schade aan de GTU 10 te verminderen, mag u het toestel niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waar het wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

---

Bewaar het toestel niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

---

Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

---

### Het toestel schoonmaken

1. Gebruik een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

2. Veeg de behuizing vervolgens droog.

## Contact opnemen met Garmin Product Support

Neem als u vragen hebt over dit product contact op met Garmin Product Support.

- In de VS gaat u naar [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) of neemt u telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
- Neem in het VK telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via 0808 2380000.
- Ga in Europa naar [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) en klik op **Contact Support** voor lokale ondersteuningsinformatie of neem telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via +44 (0) 870.8501241.





Ga voor de nieuwste gratis software-updates (uitgezonderd kaartgegevens)  
gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar de  
Garmin-website op [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**GARMIN**®



© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation  
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,  
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)