GARMIN_®



BC[™] 35 DRAADLOZE ACHTERUITRIJCAMERA

Gebruikershandleiding

© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product. Garmin[®] en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BC[™] is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, gebruik van de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android[™] is een handelsmerk van Google Inc. Wi-Fi[®] is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation.

Inhoudsopgave

Inleiding	.1
Opnamen van de achteruitrijcamera weergeven	.1
Een BC 35 achteruitrijcamera koppelen met een Garmin® navigatietoestel	. 1
Begeleidingslijnen	.1
Meerdere camera's	. 2
Instellingen voor draadloos en netwerk	. 2
Appendix	. 2
Index	. 3

Inleiding

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Opnamen van de achteruitrijcamera weergeven

Er zijn verschillende manieren om de video-opnamen van de aangesloten achteruitrijcamera op uw toestel weer te geven, afhankelijk van de manier waarop de camera is aangesloten op de voeding.

- 1 Selecteer een optie voor het weergeven van videobeelden:
 - Als de camera is verbonden met een achteruitrijlicht (aanbevolen), zet het voertuig dan in zijn achteruit. Het toestel geeft automatisch videobeelden van de achteruitrijcamera weer.
- 2 Selecteer een optie om de normale werking van het toestel te hervatten:
 - Als de camera is verbonden met een achteruitrijlicht (aanbevolen), haal dan het voertuig uit zijn achteruit.
 De normale werking van het toestel wordt automatisch hervat.

Een BC 35 achteruitrijcamera koppelen met een Garmin[®] navigatietoestel

U moet de Wi-Fi[®] instelling op uw Garmin navigatietoestel inschakelen voordat u een camera kunt koppelen.

De BC 35 draadloze achteruitrijcamera is compatibel met sommige Garmin navigatietoestellen met Android[™]. Ga naar garmin.com/BC35 voor meer informatie over compatibiliteit van toestellen.

U kunt maximaal vier BC 35 draadloze achteruitrijcamera's koppelen met uw compatibele Garmin navigatietoestel.

- 1 Werk uw navigatietoestel bij met de nieuwste softwareversie.
- Uw toestel ondersteunt de BC 35 camera mogelijk alleen met de nieuwste software. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw navigatietoestel voor meer informatie over het bijwerken van de software.
- 2 Schakel het Garmin navigatietoestel in en breng het binnen 3 m (10 ft.) van de camera.
- 3 Selecteer
 > Achterzicht.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als dit de eerste camera is die u met het navigatietoestel koppelt, selecteert u **Voeg nieuwe camera toe**.
 - Als dit een extra camera is die u met het navigatietoestel koppelt, selecteert u :> Kies camera > Voeg nieuwe camera toe.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: De koppelingscode of het koppelingswachtwoord bevindt zich op de zender of de camera.

Nadat u het koppelingsproces met een camera voor de eerste keer hebt voltooid, maakt deze automatisch verbinding met het Garmin navigatietoestel.

Begeleidingslijnen

LET OP

De begeleidingslijnen dienen alleen ter informatie en referentie. U dient er zelf voor te zorgen dat u zich bewust blijft van uw omgeving.

De begeleidingslijnen geven bij benadering een visuele weergave weer van de baan van uw voertuig weer terwijl u achteruit rijdt. Deze beelden zijn het meest accuraat als u de begeleidingslijnen voor elke achteruitrijcamera uitlijnt. U dient de functie voor begeleidingslijnen niet te gebruiken als u deze lijnen niet hebt uitgelijnd.

De begeleidingslijnen uitlijnen

Voor optimale referentie moeten de begeleidingslijnen zijn uitgelijnd met de buitenste randen van uw voertuig. U dient de begeleidingslijnen voor elke achteruitrijcamera afzonderlijk uit te lijnen.

1 Parkeer uw voertuig met een zijde parallel aan een stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak.

U kunt uw voertuig stoppen in het midden van een parkeervak en daarna vooruit rijden tot in het volgende parkeervak. Op die manier kunt u de parkeervaklijnen achter het voertuig als referentiepunten gebruiken bij het uitlijnen. De stoeprand, oprit of parkeervaklijnen moeten duidelijk zichtbaar zijn op het toestel.

- 2 Selecteer
 > Achterzicht in het hoofdmenu.
- 3 Als u meerdere camera's hebt gekoppeld, selecteert u :> Kies camera en selecteert u de camera waarvan u de instelling wilt wijzigen.
- 4 Selecteer : > Instellingen > Pas begeleidingslijnen aan.
- 5 Sleep de cirkels op de hoeken van de begeleidingslijnen ① totdat ze overeenkomen met de hoek en positie van de stoeprand, oprit of parkeervaklijnen.

De begeleidingslijnen moeten precies op uw referentiepunten liggen.

Het rode gedeelte van de begeleidingslijnen moet parallel lopen aan de achterkant van uw voertuig.



6 Parkeer uw voertuig zo nodig opnieuw zodat nu de andere zijde parallel aan een stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak staat, en herhaal het uitlijningsproces.

Probeer de begeleidingslijnen symmetrisch te houden, ook als uw voertuig niet perfect parallel staat aan de stoeprand, oprit, of parkeervaklijnen.

7 Selecteer ← wanneer de uitlijning voltooid is.

Begeleidingslijnen weergeven of verbergen

- 1 Selecteer
 > Achterzicht.
- 2 Als u meerdere camera's hebt gekoppeld, selecteert u :> Kies camera en selecteert u de camera waarvan u de instelling wilt wijzigen.
- 3 Selecteer : > Instellingen.
- 4 Schakel het selectievakje Toon begeleidingslijnen in of uit.

Uitlijning herstellen

U kunt de standaarduitlijning van de begeleidingslijnen herstellen.

- 1 Selecteer
 > Achterzicht.
- 2 Als u meerdere camera's hebt gekoppeld, selecteert u :> Kies camera en selecteert u de camera waarvan u de instelling wilt wijzigen.
- 3 Selecteer : > Instellingen > Pas begeleidingslijnen aan.
- 4 Selecteer **S** > Herstel.

Meerdere camera's

U kunt maximaal 4 draadloze camera's met een compatibel Garmin toestel koppelen. U kunt bijvoorbeeld één op de cabine geïnstalleerde achteruitrijcamera koppelen en een tweede camera die op een aanhanger is geïnstalleerd. In de cameraweergave kunt u door de videofeeds van alle gekoppelde camera's bladeren. U kunt ook de volgorde waarin camera's verschijnen wijzigen wanneer u camera's wisselt.

Schakelen tussen camera's

Wanneer meerdere achteruitrijcamera's beelden naar uw toestel verzenden, kunt u schakelen tussen de camera's.

- 1 Selecteer **(D)** > Achterzicht.
- 2 Selecteer : > Kies camera.
- Selecteer een camera.

De videofeed van de camera wordt weergegeven en de cameranaam verschijnt boven in het scherm.

De cameravolgorde wijzigen

U kunt de volgorde van de camera in de lijst wijzigen. Wanneer meerdere camera's beelden uitzenden, bepaalt de volgorde van de camera's welke beelden worden weergegeven.

- 1 Selecteer
 > Achterzicht.
- 2 Selecteer : > Stel prioriteit in.
- Er wordt een lijst met gekoppelde camera's weergegeven.
- 3 Sleep elke camera naar de gewenste locatie in de lijst.

Camera's boven aan de lijst krijgen prioriteit wanneer meerdere camera's beelden uitzenden.

OPMERKING: U kunt handmatig overschakelen naar elke uitzendende camera, ongeacht de positie in de lijst (*Schakelen tussen camera's*, pagina 2).

De naam van een camera wijzigen

U kunt de naam wijzigen die boven een camera in de cameraweergave verschijnt. U kunt het beste een beschrijvende naam gebruiken die de locatie van de camera duidelijk aangeeft.

- 2 Als u meerdere camera's hebt gekoppeld, selecteert u :> Kies camera en selecteert u de camera waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Selecteer : > Instellingen > Wijzig naam.

Een gekoppelde camera verwijderen

Als u al 4 BC 35 camera's hebt gekoppeld met uw toestel, dient u een gekoppelde camera te verwijderen voordat u een nieuwe camera kunt koppelen.

- 2 Selecteer zo nodig : > Kies camera en selecteer de camera die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer : > Instellingen > Koppeling verwijderen.
- 4 Selecteer OK.

Instellingen voor draadloos en netwerk

De instelling Snelle verbinding in- en uitschakelen

De BC 35 draadloze achteruitrijcamera maakt gebruik van Wi-Fi om te communiceren met uw Garmin navigatietoestel. Door het inschakelen van de instelling Snelle verbinding verhoogt u de prioriteit van de cameraverbinding op het toestel. Hierdoor kan het toestel sneller verbinding maken met de gekoppelde camera, maar dit kan een nadelige invloed hebben op de verbindingssnelheid voor andere Wi-Fi toestellen.

- 2 Als u meerdere camera's hebt gekoppeld, selecteert u :> Kies camera en selecteert u de camera waarvan u de instelling wilt wijzigen.
- 3 Selecteer : > Instellingen.
- 4 Schakel het selectievakje Snelle verbinding in of uit.

Appendix

Specificaties

Ingangsspanning camera en zender	Van 9 tot 28 V gelijkstroom
Zekering zender	500 mA, snelle zekering
Stroomverbruik camera en zender	150 mA bij 12 V gelijkstroom
Waterbestendigheid (camera)	IEC 60529 IPX7*
Waterbestendigheid (zender)	Niet waterdicht
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 70°C (van -4° tot 158°F)

*De camera is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar garmin.com/waterrating.

Index

A achteruitrijcamera 1, 2. Zie camera's

B begeleidingslijnen 1 uitlijnen 1, 2

С

camera, koppelen 1 camera's 1, 2 back-up 1 begeleidingslijnen 1, 2 koppelen 2 wisselen 2

D

draadloze camera 2. Zie camera's

S

specificaties 2

w

Wi-Fi 2

support.garmin.com