

**GARMIN.**

# nüvi® 705-serie

verkorte handleiding



voor gebruik met deze nüvi-modellen:  
715, 755, 765, 775

# Uw nüvi





Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.



**Aan/uit-knop:**

*schuif naar links om apparaat in/uit te schakelen;  
schuif naar rechts om het scherm te vergrendelen*



**WAARSCHUWING:** dit product bevat een lithium-ionbatterij. Wanneer u het voertuig verlaat, verwijdert u het apparaat uit het voertuig of plaatst u het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.


Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo's is een licentie verkregen. SD™ is een handelsmerk van de SD Card Association.



## Stap 1: de nüvi bevestigen

1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
2. Plaats de zuignap op de ruit.
3. Sluit de voedingskabel van het voertuig aan op de voedingsconnector aan de rechterkant van de houder.




4. Klik de houder vast op de zuignapsteun.




5. Duw de hendel terug, in de richting van de ruit.
6. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.

7. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.




8. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als uw voertuig is gestart en het apparaat is aangesloten, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld.
9. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie aansluit, kunt u de antenne met zuignappen aan de voorruit bevestigen. (De TMC-ontvanger wordt bij sommige nüvi-pakketten meegeleverd.)

## Stap 2: de nüvi configureren

Als u de nüvi wilt inschakelen, schuift u de  Aan/uit-knop naar links. Volg de instructies op het scherm.

## Stap 3: satellieten zoeken

1. Ga naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van hoge gebouwen.
2. Stop het voertuig en schakel de nüvi in.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De  balken geven de GPS-satellietsterkte aan. Als één balk groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.

## Stap 4: werken met de nüvi



- 1 GPS-sigtaalsterkte.
- 2 Bluetooth®-status (niet beschikbaar op de nüvi 755).
- 3 Batterijstatus.
- 4 Huidige tijd.
- 5 Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- 6 Tik hierop om de kaart weer te geven.
- 7 Tik hierop om te bellen wanneer het apparaat is aangesloten op een compatibele mobiele telefoon (niet beschikbaar op de nüvi 755).

- 8 Tik hierop om het volume aan te passen.
- 9 Tik hierop voor extra's, bijvoorbeeld mediaspelers, instellingen en Help.

## Nuttige punten zoeken

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Selecteer een categorie en een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op **Ga!**.

Als u letters van de naam wilt invoeren, tikt u op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.

Als u naar een locatie in een ander gebied wilt zoeken, tikt u op **Waarheen?** > **Nabij**.

## Een stop toevoegen

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu** > **Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**.
4. Tik op **Toevoegen als Via-punt** om deze stopplaats toe te voegen aan uw route.


Als u meerdere via-punten wilt toevoegen, kunt u de huidige route bewerken. **Tik op Waarheen?** > **Aangepaste route**.

## Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nūvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaart. In de linkerbovenhoek wordt de afstand weergegeven tot uw volgende manoeuvre en in welke rijbaan u zich dient te bevinden voor de manoeuvre. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nūvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.



- 1 Tik hierop om de pagina met de volgende afslag of de pagina Rijbaanassistent weer te geven (indien beschikbaar).



- 2 Tik hierop om de pagina Lijst met afslagen weer te geven.



- 3 Tik hierop om in en uit te zoomen.
- 4 Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer te geven.



- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.



- 6 Tik hierop als u wilt terugkeren naar de menupagina.
- 7 Tik hierop om de weergegeven gegevens te wijzigen.

## FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken



**OPMERKING:** Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

---

De FM TMC-ontvanger, die in de voertuigvoedingskabel is geïntegreerd, wordt met bepaalde nüvi-pakketten meegeleverd.

Als u verkeersinformatie wilt kunnen ontvangen, moet de ontvanger voor verkeersinformatie zijn aangesloten op de nüvi en op een externe voedingsbron. Bovendien moeten de ontvanger voor verkeersinformatie en de nüvi zich binnen het gegevensbereik van een FM-station bevinden dat TMC-gegevens (Traffic Message Channel) uitzendt. De verkeersinformatieservice wordt automatisch geactiveerd nadat uw Garmin GPS-apparaat satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de serviceprovider.


Ga voor meer informatie over TMC-ontvangers en dekkinggebieden naar [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).



**OPMERKING:** door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de ontvanger voor verkeersinformatie afnemen.

---

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de nüvi het huidige verkeer en past deze de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen alternatieve wegen zijn. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nüvi de route automatisch opnieuw.

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een  verkeerspictogram weergegeven in de linkerbovenhoek van de kaartpagina. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u reist aan te geven. Tik op het pictogram om het menu met verkeersinformatie weer te geven.

### Advertenties bekijken

Als uw nüvi-pakket een ontvanger voor verkeersinformatie bevat, ontvangt u in Noord-Amerika advertenties en coupons. Tik op de advertentie op het scherm als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband houdt met die advertentie.



**LET OP:** schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

---

## Handsfree bellen

Draadloze Bluetooth-technologie is niet beschikbaar op de nüvi-modellen 755.

Via draadloze Bluetooth-technologie kunt u de nüvi als draadloos handsfree-apparaat aansluiten op uw mobiele telefoon. Voor het koppelen en verbinden moeten de telefoon en uw nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.

## De nüvi koppelen aan uw mobiele telefoon

1. Controleer of uw telefoon wordt ondersteund door de nüvi. (Ga naar [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).)
2. Tik op de menupagina op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth** > **Voeg toe**.
3. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in en maak deze waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
4. Tik op **OK** op de nüvi.
5. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
6. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van uw nüvi (**1234**) in.

## Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. De interne microfoon is aan de voorzijde van de nüvi geplaatst. U kunt normaal spreken.

## Bellen

Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw nüvi, kunt u bellen. Tik op **GSM** om het menu GSM te openen.



---


**OPMERKING:** niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het telefoonmenu van de nüvi.

---

## Een nummer bellen

1. Tik op **Telefoon** > **Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kies**.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op  > **Ophangen**.

## De nüvi opnieuw instellen

Als het nüvi-scherm niet meer functioneert, schakelt u de nüvi uit en weer in. Als dat niet helpt, schuift u de  **Aan/uit**-knop naar links en houdt u deze 8 seconden vast. Schakel de nüvi weer in. De nüvi behoort weer normaal te werken.

## De FM-zender gebruiken

Lees de opmerkingen over legaal gebruik van de FM-zender in de gebruiksaanwijzing, voordat u de FM-zender in uw regio gebruikt.

U kunt naar uw nüvi luisteren via de luidsprekers in uw voertuig. Selecteer in de menupagina **Volume > Audio output > FM-zender > OK**. Kies een FM-kanaal met veel ruis en kies hetzelfde kanaal op de nüvi.

## De nüvi vergrendelen

1. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.



---

**OPMERKING:** als u uw pincode en beveiligingslocatie vergeet, moet u uw nüvi samen met een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs naar Garmin opsturen om uw nüvi te laten ontgrendelen.

---

## MP3-bestanden afspelen

1. Tik op **Extra > Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de MP3-speler weer te geven.
3. Tik op **Blader**.
4. Tik op een categorie.
5. Tik op **Speel alle**.

## nüMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en een ritje maken uw nüvi registreert bij <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar) bij uw nüvi. U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u voor het eerst met uw nüvi een ritje hebt gemaakt.

## Meer informatie

Tik op **Extra > Help** voor meer informatie over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing downloaden op [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Ga voor meer informatie over accessoires naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer.