

GARMIN™

naslaggids

EDGE® 605/705

FIETSCOMPUTER MET GPS



WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Raadpleeg de gids met *belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor belangrijke veiligheidsinformatie over de batterij.

WAARSCHUWING: raadpleeg altijd uw huisarts voordat u begint met een workout-programma of dit gaat aanpassen. Raadpleeg de gids met *belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en belangrijke informatie.

Knoppen



1 aan/uit

- Ingedrukt houden om de Edge in of uit te schakelen.
- Indrukken om de schermverlichting in of uit te schakelen.

2 mode

- Indrukken om terug te keren naar de vorige pagina.
- Ingedrukt houden om te schakelen tussen fietsprofielen.

3 reset/lap

- Ingedrukt houden om de timer opnieuw in te stellen.
- Indrukken om een nieuwe ronde te maken.

4 klikstick/enter

- Klikstick bewegen om door menu's, opties en gegevensvelden te bladeren.
- Klikstick indrukken om opties en kennisgevingsberichten te selecteren.

5 start/stop

Indrukken om de timer te starten of stoppen.

6 menu

- Indrukken om de menupagina te openen.
- Ingedrukt houden om de knoppen van de Edge te vergrendelen of ontgrendelen.

7 in/out

Indrukken om in of uit te zoomen op de kaart- of hoogtemeterpagina.

De Edge resetten

Als uw Edge is vastgelopen, druk dan **mode** en **reset/lap** tegelijkertijd in om de Edge opnieuw in te stellen. Uw gegevens en instellingen worden niet gewist.

Pictogrammen

	Batterijniveau
	Batterij opladen
	Het satellietpictogram verandert van blanco naar 3D als er satellietsignalen worden ontvangen.
	Hartslagsensor actief
	Frequentiesensor actief
	Stroomsensor actief
	Toetsenvergrendeling actief

Stap 1: de batterij opladen

U kunt de Edge opladen via de lader of de USB-kabel en uw computer.



OPMERKING: droog om roest te voorkomen de mini-USB-poort, het beschermkapje en het gebied eromheen goed af voordat u het apparaat oplaadt of op een pc aansluit.

De Edge opladen:

1. Druk aan de achterzijde van de Edge het beschermkapje van de mini-USB-poort omhoog.
2. Sluit het mini-USB-uiteinde van het netsnoer of de USB-kabel aan op de mini-USB-poort van de Edge.




3. Sluit het andere uiteinde aan op een stopcontact (wisselstroom) of een beschikbare USB-poort op uw computer (USB).

Stap 2: de Edge plaatsen

Voor de beste GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zo dat de voorzijde van de Edge omhoog is gericht. U kunt de fietssteun op de stuurpen of de stuurstang plaatsen. Montage op de stuurpen (zoals hier getoond) biedt meer stevigheid. Voor een betere zichthoek kunt u onder de steun de optionele wig gebruiken.

De Edge op de stuurpen van de fiets plaatsen:

1. Plaats de wig op de stuurpen en plaats vervolgens de fietssteun op de wig. Controleer of het hendeltje zich aan de linkerkant bevindt.



Voor horizontale montage: haal het bovenste gedeelte van de steun los, draai het 90 graden en plaats het terug. Ga door met stap 2.

Voor stuurstangen met een kleinere diameter dan 25,4 mm: plaats het extra rubberen kussentje onder de fietssteun om de diameter van de stang te vergroten. Het rubberen kussentje zorgt er ook voor dat de steun niet wegglijdt. Ga door met stap 2.

2. Zorg dat de fietssteun stevig vastzit met de twee kabelbinders. Haal de kabelbinders door beide delen van de fietssteun.
3. Breng de Edge in één lijn met de fietssteun zodat de Edge evenwijdig is aan de stuurpen.




4. Schuif de Edge naar links totdat deze vastklikt.

De Edge losmaken:

Druk het hendeltje naar beneden en schuif de Edge naar rechts.

Stap 3: de Edge inschakelen

Houd  ingedrukt om de Edge in te schakelen. Volg de configuratie-instructies op het scherm.

Stap 4: satelliet-signalen ontvangen

Het kan 30 to 60 seconden duren voordat signalen worden ontvangen. Ga naar buiten, naar een open gebied. Zorg er voor een optimale ontvangst voor dat de voorzijde van de Edge omhoog is gericht.

Stap 5: de thuislocatie opslaan (optioneel)

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Druk op **menu** en selecteer **Waar naartoe > Zoeken naar plaatsen > Favorieten > Naar huis**.
2. Volg de instructies op het scherm.

Stap 6: sensoren instellen

Als uw Edge over een hartslagmonitor of GSC™ 10 snelheids- en frequentiesensor beschikt, zijn de ANT+Sport™-sensoren al gekoppeld. Druk op **menu**. Het knippen van de pictogrammen  en  stopt als de sensoren zijn gekoppeld.

Hartslagmeter

Draag de hartslagmonitor rechtstreeks op uw huid, net onder uw borst. Het apparaat moet zodanig vastzitten dat het op zijn plek blijft zitten terwijl u hardloopt.


1. Druk een van de nokjes op de band door de sleuf in de hartslagmonitor. Druk het nokje naar beneden.
2. Maak beide sensoren op de achterzijde van de hartslagmonitor nat voor een goede verbinding tussen uw borst en de zender.



Riem voor hartslagmonitor



Hartslagmonitor (voorzijde)




Hartslagmonitor (achterzijde)

3. Bind de band om uw borst en bevestig de band aan de andere zijde van de hartslagmonitor.



OPMERKING: het Garmin-logo mag niet omgedraaid zijn.


4. Schakel de Edge in en zorg ervoor dat deze zich binnen het bereik (3 meter) van de hartslagmonitor bevindt. Het -hartslagpictogram wordt weergegeven op de menupagina.

GSC 10

De Edge kan alleen gegevens ontvangen als de beide magneten zijn uitgelijnd met de bijbehorende indicatiestrepen.

De GSC 10 plaatsen:


1. Plaats de GSC 10 op de achtervork (tegenover de aandrijving). Bevestig de GSC 10 losjes met twee kabelbinders.
2. Bevestig de pedaalmaat aan de hefboom met klevende steun en een kabelbinder.



GSC 10 op achtervork

De pedaal­magneet moet zich binnen 5 mm van de GSC 10 bevinden en de indicatiestreep op de pedaal­magneet moet zijn uit­ge­lijnd met de indicatiestreep op de GSC 10.


3. Draai de spaak­magneet los van het plastic onder­deel. Plaats de spaak in de groef van het plastic onder­deel en maak deze goed vast. De magneet hoeft niet naar de GSC 10 gericht



Pedaal­magneet op hefboom

te zijn als er on­vol­doen­de ruimte is tus­sen de sensor­arm en de spaak. De magneet moet zijn uit­ge­lijnd met de indicatiestreep op de sensor­arm.

4. Maak de schroef op de sensor­arm los en ver­plaats deze zo dat deze zich binnen 5 mm van de spaak­magneet be­vindt. U kunt ook de GSC 10 dichter naar een van de magne­ten kan­te­len om de uit­lijning te ver­bet­eren.



GSC 10 en magneetuitlijning

5. Druk op de knop **reset** op de GSC 10. De LED wordt eerst rood en vervolgens groen. Draai het pedaal om de uitlijning van de sensoren te testen. De rode LED knippert telkens als de hefboom langs de sensor komt en de groene LED telkens als de wielmagneet langs de sensorarm komt.



OPMERKING: de LED knippert de eerste 60 keer nadat op de knop Reset is gedrukt. Druk nogmaals op **reset** als er meer draaien nodig zijn.

6. Als alles goed is uitgelijnd en goed werkt, maak dan de kabelbinders, sensorarm en spaakmagneet vast.

Stap 7: De profielen instellen

De Edge gebruikt de informatie die u over uzelf en de fiets opgeeft om nauwkeurige ritgegevens te berekenen.

Ga als volgt te werk als u het gebruikersprofiel wilt instellen:

Druk op **menu** en selecteer **Instellingen > Profiel en zones > Gebruikersprofiel**.



geslacht
Vrouw
Geboortedatum
1976 AUG 17
Gewicht
140 lbs
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
OK

Wijzig de waarden van de velden met de klikstick.

Het fietsprofiel instellen:

Druk op **menu** en selecteer **Instellingen > Profiel en zones > Fietsprofiel**.



Fiets
Bike 1
Naam wijzigen
Gewicht
21 lbs
Afstandteller
6.6% Herstellen
✓ Cadans ✓ Vermogen
Wielmaat
Auto 0 mm

Stap 8: Karren maar!

Druk op **mode** om de fietscomputerpagina weer te geven.
Druk op **start** om de timer te starten.
Druk na uw rit op **stop**. Houd **reset/lap** ingedrukt om de gegevens van uw rit op te slaan.

Stap 9: Gratis software downloaden

1. Ga naar www.garmin.com/edge.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm om Garmin Training Center® of Garmin Connect™ te downloaden.

Stap 10: Geschiedenis overbrengen naar de computer

1. Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de mini-USB-poort op de achterzijde van de Edge (onder het beschermkapje).
2. Sluit het bredere uiteinde van de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer.
3. Open Garmin Connect of Garmin Training Center. Volg de met de software meegeleverde instructies.

Meer informatie

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de functies en instellingen van de Edge.

Productregistratie

Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen! Ga naar <http://my.garmin.com>. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

U ontvangt deze Nederlandstalige versie van de Engelstalige handleiding bij de Edge 605/705 (Garmin-onderdeelnummer 190-00813-01, revisie B) om het u gemakkelijk te maken. Raadpleeg zo nodig de meest recente revisie van de Engelstalige handleiding voor het bedienen en gebruiken van de Edge 605/705.

© 2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin® is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Training Center®, Edge®, Garmin Connect™, GSC™ 10, Dynastream™, ANT™ en ANT+Sport™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of zijn dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB VK

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

Ga naar de website van Garmin op www.garmin.com voor informatie over de nieuwste producten en accessoires.



November 2007

Onderdeelnummer 190-00813-55 Rev. A