

GARMIN.

snelstartgids

EDGE® 800

FIETSCOMPUTER MET AANRAAKSCHERM EN
GPS-FUNCTIONALITEIT



© 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding ten behoeve van het bekijken en afdrukken van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze auteursrechtelijke kennisgeving bevat en onder het voorbehoud dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin®, Garmin Training Center® en Edge® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, GSC™, ANT™ en ANT+™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochterondernemingen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Aan de slag

WAARSCHUWING

Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Als u de Edge® voor de eerste keer gebruikt, voer dan de volgende taken uit:

1. De Edge opladen (pagina 2).
2. De Edge plaatsen (pagina 2).
3. De Edge inschakelen (pagina 3).
4. Satellietignalen zoeken (pagina 5).
5. De optionele hartslagmeter (pagina 5) en de optionele GSC™ 10 instellen (pagina 6).
6. Een rit maken (pagina 9).
7. Een rit opslaan (pagina 9).

8. De Garmin Connect™- of Garmin Training Center®-software downloaden (pagina 9).
9. De geschiedenis naar uw computer overzetten (pagina 10).

De batterij

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het toestel werkt op een geïntegreerde lithium-ionbatterij die u kunt opladen met de meegeleverde oplader of de meegeleverde USB-kabel.

OPMERKING: het toestel kan niet worden opgeladen als de temperatuur lager is dan 0 °C (32 °F) of hoger is dan 45 °C (113 °F).

De Edge opladen

OPMERKING

U voorkomt corrosie door de mini-USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u de Edge oplaadt of aansluit op een computer.

1. Steek de oplader in een stopcontact.
2. Duw de beschermkap ① van de mini-USB-poort omhoog ②.



3. Sluit het kleine uiteinde van de oplader aan op de mini-USB-poort.

Zie [pagina 10](#) voor het gebruik van de USB-kabel om het toestel op de computer aan te sluiten.

4. Laad het toestel volledig op.

Een volledig opgeladen batterij kan maximaal 15 uur stroom leveren.

Daarna moet u de batterij weer opladen.


De Edge plaatsen

Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zodanig dat de voorzijde van de Edge op de lucht is gericht. U kunt de fietssteun op de stuurp en plaatsen (zoals aangegeven op [pagina 3](#)) of de stuurstang.

1. Selecteer een geschikte en veilige plek om de Edge te plaatsen zonder dat deze uw veiligheid in gevaar brengt.

2. Plaats de rubberen schijf ① aan de achterzijde van de fietssteun.

De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.



3. Plaats de fietssteun op de stuurpen.
4. Bevestig de fietssteun stevig met de twee meegeleverde banden ②.
5. Breng de lipjes aan de achterzijde van de Edge in lijn met de inkepingen op de fietssteun ③.

6. Duw deze iets omlaag en draai de Edge met de klok mee totdat deze vastklikt.



De Edge losmaken

1. Draai de Edge tegen de klok in om het toestel te ontgrendelen.
2. Til de Edge van de steun.

De Edge inschakelen

Houd  ingedrukt.

De Edge configureren

De eerste keer dat u de Edge inschakelt, wordt u gevraagd de systeem- en gebruikersprofielinstellingen te configureren.

- Volg de instructies op het scherm om de basisinstellingen te voltooien.
- Als uw Edge is uitgerust met een hartslagmeter en een GSC 10, activeer en koppel de ANT+™-sensors tijdens de configuratie:
 - Als u een hartslagmeter hebt, selecteert u **Ja**. Zie [pagina 5](#) voor informatie over de installatie.
 - Als u een cadanssensor hebt, selecteert u **Ja**. Zie [pagina 6](#) voor informatie over de installatie.
 - Als u een ANT+-vermogensmeter hebt, selecteert u **Ja**. Kijk voor meer informatie op [pagina 12](#).

Toetsen



	Houd deze toets ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen. Druk op deze toets om de statuspagina weer te geven en de schermverlichting in te stellen.
LAP/ RESET	Indrukken om een nieuwe ronde te beginnen. Houd RESET ingedrukt om uw ritgegevens op te slaan en de timer opnieuw in te stellen.
START/ STOP	Druk op deze toets om de timer te starten of te stoppen.

De toetsen op het aanraakscherm

	Tik op deze toets om de satellieten weer te geven en het menu met de GPS-instellingen weer te geven.
	Tik op deze toets om het menu Instellingen te openen. Als u een route bekijkt, tikt u op deze toets om aanvullende functies weer te geven.
	Tik op deze toets om een route, workout of activiteit te verwijderen.
	Tik op deze toets om een pagina te sluiten zonder deze op te slaan.
	Tik op deze toets om uw wijzigingen op te slaan en de pagina te sluiten.
	Tik op deze toets om terug te keren naar de vorige pagina.
	Gebruik deze toetsen om een andere pagina weer te geven of te scrollen. U kunt uw vinger ook over het scherm vegen.
	Gebruik deze toetsen om een deel van de naam op te geven en de zoekresultaten te verfijnen.

De schermverlichting gebruiken

Tik op het aanraakscherm om de schermverlichting in te schakelen.

Satellietsignalen zoeken

Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen worden gevonden.

1. Ga naar buiten naar een open gebied.
2. Zorg ervoor dat de voorzijde van het toestel naar de hemel is gericht.
3. Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.

Verplaats u niet totdat de pagina voor het zoeken van de satelliet is verdwenen.

De hartslagmeter plaatsen


OPMERKING: als u geen hartslagmeter hebt, kunt u deze paragraaf overslaan.

Zorg ervoor dat de hartslagmeter rechtstreeks in contact met uw huid staat, vlak onder uw borstkas. De meter dient zo stevig te zitten dat deze tijdens de rit niet kan verschuiven.

1. Koppel de module van de hartslagmeter **①** aan de band.




2. Bevochtig beide elektroden **②** aan de achterzijde van de band om een sterke verbinding tussen uw borst en de zender tot stand te brengen.



3. Wikkel de band om uw borst en maak deze vast.
Het Garmin-logo dient niet ondersteboven te worden weergegeven.
4. Zorg dat het toestel zich binnen het bereik (drie meter) van de hartslagmeter bevindt.

TIP: als de hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden weergegeven, dient u de band strakker om uw borst aan te trekken of gedurende vijf tot tien minuten een warming-up uit te voeren.

Nadat u de hartslagmeter hebt omgedaan, is deze stand-by en klaar om gegevens te verzenden. Zodra de hartslagmeter met het toestel is gekoppeld, wordt er een bericht weergegeven en knippert  niet meer op statuspagina.


De GSC 10 plaatsen

OPMERKING: als u geen GSC 10 hebt, kunt u deze stap overslaan.

Wanneer de beide magneten op één lijn zijn geplaatst met de respectievelijke indicatielijnen, kan de Edge gegevens ontvangen.


1. Plaats de GSC 10 op de linker achterframe-arm (de kant tegenover de ketting).

OPMERKING: plaats het platte rubberen kussentje **①** of het driehoekige rubberen kussentje tussen de GSC 10 en de kettingkast.




2. Bind de GSC 10 losjes vast met de twee kabelbinders (2).
3. Plaats de pedaal­magneet (3) op de trapperarm met behulp van de steun met plakstrip en een kabel­binder (4).


De pedaal­magneet moet zich binnen 5 mm van de GSC 10 bevinden. De indicatielij­n (5) op de pedaal­magneet moet zich op één lijn bevinden met de indicatielij­n (6) op de GSC 10.




4. Schroef de spaak­magneet (7) los van het plastic onder­deel.




5. Plaats de spaak in de sleuf van het plastic onderdeel en draai de magneet gedeeltelijk vast.

De spaakmagneet mag van de GSC 10 af wijzen als er onvoldoende ruimte is tussen de sensorarm en de spaak. De spaakmagneet moet zich op één lijn bevinden met de indicatielijn  op de sensorarm.

6. Draai de schroef  op de sensorarm los.
7. Verplaats de sensorarm zodat deze zich binnen 5 mm van de spaakmagneet bevindt.

U kunt de GSC 10 ook dichter naar een van de twee magneten kantelen om de uitlijning te verbeteren.

8. Druk op de GSC 10 op de toets **Reset** .
De LED wordt rood en dan groen.

9. Beweeg de trappers rond om de uitlijning van de sensor te testen.

De rode LED knippert iedere keer als de pedaal-magneet de sensor passeert. De groene LED knippert iedere keer als de spaakmagneet de sensorarm passeert.

OPMERKING: nadat u een reset hebt uitgevoerd, knippert de LED de eerste zestig keer als de magneet de sensor passeert. Druk nogmaals op **Reset** als u de magneet de sensor vaker wilt laten passeren.

10. Als alles naar behoren functioneert en goed is uitgelijnd, draait u de kabelbinders, sensorarm en spaakmagneet stevig vast.

Als de GSC 10 aan het toestel is gekoppeld, wordt er een bericht weergegeven en wordt  op de statuspagina weergegeven.

Een rit maken

Voordat u uw geschiedenis kunt vastleggen, moet u satellietsignalen zoeken (pagina 5) of de Edge koppelen aan een ANT+™-sensor.



1. Druk op de timerpagina op **START** om de timer te starten.
De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als de timer is gestart.
2. Druk na afloop van uw rit op **STOP**.

Uw ritgegevens opslaan

Houd **RESET** ingedrukt om uw ritgegevens op te slaan en de timer opnieuw in te stellen.

Gratis software gebruiken

Met uw Garmin-toestel beschikt u over twee software-opties voor het opslaan en analyseren van uw ritgegevens:

- Garmin Connect is websoftware.
 - Garmin Training Center is computersoftware waarvoor u na installatie geen internetverbinding nodig hebt.
1. Ga naar www.garmin.com/intosports.
 2. Selecteer uw product.
 3. Klik op **Software**.
 4. Volg de instructies op het scherm.

De geschiedenis overbrengen naar uw computer

OPMERKING

U voorkomt corrosie door de mini-USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u de Edge oplaadt of aansluit op een computer.

1. Sluit de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op de computer.
2. Duw de beschermkap ① van de mini-USB-poort omhoog ②.



3. Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de mini-USB-poort.

4. Open Garmin Connect (www.garminconnect.com) of open Garmin Training Center.
5. Volg de met de software meegeleverde aanwijzingen.

Een koers via internet volgen


1. Sluit het toestel op uw computer aan.
2. Ga naar www.garminconnect.com en ga op zoek naar de gewenste activiteit.
3. Klik op **Verzenden naar toestel**.
4. Koppel de Edge los en schakel het toestel in.
5. Selecteer **MENU > Koersen**.
6. Selecteer de gewenste koers > **Ga**.

Locaties

U kunt op het toestel locaties vastleggen en bewaren.

Een locatie bewaren

U kunt uw huidige locatie bewaren, zoals uw huis of een parkeerplaats. Voordat u een locatie kunt bewaren, moet u satellietsignalen ontvangen ([pagina 5](#)).

1. Selecteer het positiepictogram op de kaart .

Het positiepictogram geeft uw positie op de kaart aan.

2. Selecteer **Opslaan** of **Opslaan en bewerken**.

De gegevensvelden aanpassen

U kunt aangepaste gegevensvelden instellen voor drie timerpagina's, de koerspagina, de workoutpagina, de pagina Hoogteprofiel en de kaart. Zie de *gebruikershandleiding van de Edge 800* voor een complete lijst met de beschikbare gegevensvelden.

1. Selecteer **MENU** >  > **Fietsinstellingen** > **Gegevensvelden**.
2. Selecteer een pagina.

3. Selecteer het aantal gegevensvelden dat u op de pagina wilt zien.

Zet het aantal gegevensvelden op **Uit** als u de optionele pagina wilt uitschakelen.

4. Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.

Temperatuur aflezen op de Edge

U kunt de Edge aanpassen om de temperatuur in een gegevensveld weer te geven.

OPMERKING: de Edge geeft een temperatuur aan die hoger is dan de werkelijke luchttemperatuur als het toestel in direct zonlicht wordt geplaatst, in de hand wordt gehouden of wordt opgeladen met een extern batterijpak. Het duurt ook even voor de Edge zich aan significante wijzigingen in de temperatuur heeft aangepast.

Problemen oplossen

Het toestel resetten

Als de toetsen of het scherm niet meer reageren, moet het toestel wellicht opnieuw worden ingesteld.

Houd  tien seconden ingedrukt.

Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.

Gebruikersgegevens wissen

OPMERKING: hierdoor wordt alle door de gebruiker ingevoerde informatie gewist, maar uw geschiedenis wordt niet verwijderd.

1. Schakel het toestel uit.
2. Plaats uw vinger in de linker bovenhoek van het aanraakscherm.
3. Schakel het toestel in terwijl u uw vinger op het aanraakscherm houdt.
4. Selecteer **Ja**.

Het aanraakscherm vergrendelen

Om te voorkomen dat de toetsen op het aanraakscherm per ongeluk worden aangeraakt, kunt u het scherm vergrendelen.

1. Druk op .
2. Kies **Vergrendelen**.

Trainen met vermogensmeters

- Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de Edge 800* voor meer informatie.
- Ga naar www.garmin.com/intosports voor een lijst met ANT+-sensors van andere fabrikanten die compatibel zijn met de Edge.

Gebruikershandleiding

De handleiding op het toestel raadplegen

1. Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer ([pagina 10](#)).
2. Open het volume met de naam Garmin.

3. Open de map **Garmin\Documents**.
4. Dubbelklik op het bestand **START HERE.html**.

De handleiding op internet raadplegen

1. Ga naar www.garmin.com/intosports.
2. Selecteer uw product.
3. Klik op **Handleidingen**.

Optionele accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar <http://my.garmin.com>.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Contact opnemen met Garmin Product Support

Neem als u vragen hebt over dit product contact op met Garmin Product Support.

- V.S.: ga naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
- Neem in het V.K. telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via 0808 2380000.
- Europa: ga naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor lokale ondersteuningsinformatie of neem telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via +44 (0) 870.8501241.

Ga voor de nieuwste gratis software-updates (uitgezonderd kaartgegevens)
gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar de Garmin-website op
www.garmin.com.

**GARMIN**[®]



© 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, V.S.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, V.K.

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan